

BRUKSANVISNING FÖR FOTOGENLAMPA

NOTERA ATT DENNA FOTOGENLAMPA ÄR AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM PRIMÄR LJUSKÄLLA I UTRYMMEN SOM SAKNAR ELEKTRISK BELYSNING*

Bränsle

Vi rekommenderar att du använder bränsle som består av 100% ren paraffinolja, gärna av Karlskrona Lampfabriks egna fabrikat. Ren fotogen, eller lampolja som den också kallas i dagligt tal, minimerar risken för os och obehaglig lukt. Rätt använd behöver du aldrig byta din veke då det är bränslet som brinner och inte veken. Se bara till att du alltid har fotogen i din lampa och att den inte står oanvänd under lång tid.

Att tänka på

- Placera lampan på ett plant, stabilt och okänsligt underlag.
- Lämna inte brinnande lampor oövervakade eller i närheten av barn eller husdjur.
- När lampan är tänd fungerar brännarröret som en skorsten och avger en mycket varm luftström. Placera därför inte lampan i närheten av brännbara material, exempelvis gardiner. Lämna även ett område om cirka en meter fritt ovanför lampan.

Så tänder du lampan

1. Ta bort eventuell lampskärm samt brännarröret och skruva av brännaren från oljehuset.
2. Fyll oljehuset med fotogen till cirka tre fjärdedelar.
3. Skruva på brännaren igen och låt veken suga upp fotogen i upp till 24 timmar, beroende på vekens storlek.
4. Tänd veken och sätt på brännarröret. Ställ in veken så att 1-2mm är synligt. Är veken för högt uppskruvad brinner själva veken, lågan blir för hög och sot bildas i brännarröret.

Så släcker du lampan

Blås snett ner i brännarröret, eller vrid ner veken, så att lågan slocknar. Tänk på att brännarröret, och området ovanför brännarröret, är mycket varmt.

Så byter du veke

Om veken blivit torr och hård och behöver bytas ut, dras den gamla veken ut underifrån - använd inte veks kruven, då kugghjulen kan skadas. För in den nya veken underifrån och vrid på veks kruven till dess att kugghjulen fäster i veken.

Garanti

Fotogenbrännaren, veken och brännarröret utgör förslitningsvaror. Normalt sett håller dessa i flera år, men beroende på hur mycket och på vilket sätt de används, kan de förbrukas tidigare. På veken och brännarröret kan därför ingen garanti lämnas, medan vi på brännaren alltid lämnar ett års funktionsgaranti.

** Våra fotogenlampor är inte avsedda för dekorativa belysningsändamål, utan endast som primär ljuskälla i utrymmen som saknar elektrisk belysning (såsom exempelvis fritidsstugor, verandor och uteplatser). Alla våra fotogenlampor är försedda med rundbrännare konstruerade efter Aimé Argands patent. Dessa brännare är, med sin ljusstyrka på 6-15 gånger den hos enklare snörveksbrännare, avsedda för funktionell belysning i rum som saknar annan belysning.*

Enligt EU:s direktiv EN 14059:2002 skall lampor för dekorativa ändamål vara så konstruerade att risken för barn under tre års ålder att komma åt fotogenen inuti lampan minimeras. Skulle våra lampor - tvärt emot våra intentioner - användas i dekorativt syfte finns risk att barn under tre års ålder, genom att suga på veken eller dricka av fotogenen, utsätts för livshotande lungskador. VID FÖRTÄRING AV FOTOGEN: Framkalla inte kräkning. Kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare!

BRUKSANVISNING FÖR FOTOGENLAMPA

NOTERA ATT DENNA FOTOGENLAMPA ÄR AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM PRIMÄR LJUSKÄLLA I UTRYMMEN SOM SAKNAR ELEKTRISK BELYSNING*

Bränsle

Vi rekommenderar att du använder bränsle som består av 100% ren paraffinolja, gärna av Karlskrona Lampfabriks egna fabrikat. Ren fotogen, eller lampolja som den också kallas i dagligt tal, minimerar risken för os och obehaglig lukt. Rätt använd behöver du aldrig byta din veke då det är bränslet som brinner och inte veken. Se bara till att du alltid har fotogen i din lampa och att den inte står oanvänd under lång tid.

Att tänka på

- Placera lampan på ett plant, stabilt och okänsligt underlag.
- Lämna inte brinnande lampor oövervakade eller i närheten av barn eller husdjur.
- När lampan är tänd fungerar brännarröret som en skorsten och avger en mycket varm luftström. Placera därför inte lampan i närheten av brännbara material, exempelvis gardiner. Lämna även ett område om cirka en meter fritt ovanför lampan.

Så tänder du lampan

5. Ta bort eventuell lampskärm samt brännarröret och skruva av brännaren från oljehuset.
6. Fyll oljehuset med fotogen till cirka tre fjärdedelar.
7. Skruva på brännaren igen och låt veken suga upp fotogen i upp till 24 timmar, beroende på vekens storlek.
8. Tänd veken och sätt på brännarröret. Ställ in veken så att 1-2mm är synligt. Är veken för högt uppskruvad brinner själva veken, lågan blir för hög och sot bildas i brännarröret.

Så släcker du lampan

Blås snett ner i brännarröret, eller vrid ner veken, så att lågan slocknar. Tänk på att brännarröret, och området ovanför brännarröret, är mycket varmt.

Så byter du veke

Om veken blivit torr och hård och behöver bytas ut, dras den gamla veken ut underifrån - använd inte veks kruven, då kugghjulen kan skadas. För in den nya veken underifrån och vrid på veks kruven till dess att kugghjulen fäster i veken.

Garanti

Fotogenbrännaren, veken och brännarröret utgör förslitningsvaror. Normalt sett håller dessa i flera år, men beroende på hur mycket och på vilket sätt de används, kan de förbrukas tidigare. På veken och brännarröret kan därför ingen garanti lämnas, medan vi på brännaren alltid lämnar ett års funktionsgaranti.

** Våra fotogenlampor är inte avsedda för dekorativa belysningsändamål, utan endast som primär ljuskälla i utrymmen som saknar elektrisk belysning (såsom exempelvis fritidsstugor, verandor och uteplatser). Alla våra fotogenlampor är försedda med rundbrännare konstruerade efter Aimé Argands patent. Dessa brännare är, med sin ljusstyrka på 6-15 gånger den hos enklare snörveksbrännare, avsedda för funktionell belysning i rum som saknar annan belysning.*

Enligt EU:s direktiv EN 14059:2002 skall lampor för dekorativa ändamål vara så konstruerade att risken för barn under tre års ålder att komma åt fotogenen inuti lampan minimeras. Skulle våra lampor - tvärt emot våra intentioner - användas i dekorativt syfte finns risk att barn under tre års ålder, genom att suga på veken eller dricka av fotogenen, utsätts för livshotande lungskador. VID FÖRTÄRING AV FOTOGEN: Framkalla inte kräkning. Kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare!