

## RÖRRÖKHATT 3216MP

Rörrökhatten är konstruerad för att spännas på röret och därmed undvika att hatten tippas och därmed mister sin funktion. Hållaren anpassas efter rörets dimension enligt följande:

Forma tvärstaget till en ögla (1) som passar jämnt runt röret.

Lås fast tvärstaget genom att vika ner de bägge flärparna (2) över tvärstaget och vik sedan tvärstaget rakt bakåt över flärparna så att ögla inte kan gå upp. Klipp av överflödigt stag (3) med en tång eller sax.

