

MONTERINGSINSTRUKTION - ORNAMENT

1. Skruva av kulmuttern (A) från ornamentet och låtta på den under sittande stoppskruven med hjälp av den medföljande sexkantsnyckeln. Gånga på pendelröret (B) på armaturen.
2. Skruva av kulmuttrarna (C) och låtta på de under sittande stoppskruvarna (D) med hjälp av den medföljande sexkantnyckeln. Ställ in glidnipplarna (E) så att ornamentet går att föra ner över dem. Dra därefter åt de tre stoppskruvarna igen och skruva avslutningsvis åter fast kulmuttrarna.

