

MONTERINGSANVISNING FÖR FÄSTPLATTA MED DRAGSTRÖMBRYTARE

Notera att all elektrisk installation enligt svensk lag skall utföras fackmannamässigt. Denna instruktion utgör endast en allmän vägledning och fråntar inte installatören sitt ansvar för att installationen sker på ett säkert och lagenligt sätt.

VID INSTALLATION MED FAST INSTALLATIONSLEDNING

1. Skruva bort dragavlastaren (A) och släng den.
2. För tråringen (B) över den från väggen utkommande ledningen. För sedan ledningen ut genom det stora hålet i stålplattan (C). Se till att dragströmbrytarkedjan löper genom den breda skåran på tråringens baksida (D) och skruva därefter fast stålplattan i väggen med lämplig skruv (E). Se därvid till att träplattan är centrerad under stålplattan och att ledningen inte kommer i vägen för dragströmbrytarkedjan samt att inte någon ledning kommer i kläm mellan plattorna.
2. Koppla in den från väggen utkommande ledningen i kopplingsplintens hål märkta "N", "Jord" respektive "1".
3. Koppla in de från lampan utkommande bägge ledningarna i kopplingsplintens hål märkta "N" respektive "2".
4. Lägg ledningarna till rätta i lampkåpan och för kåpan över de tre fästskruvarna (F), och skruva slutligen på de medföljande hattmuttrarna.

VID INSTALLATION MED KNOPPLEDNING & STICKKONTAKT

1. Öppna dragavlastaren (A) genom att helt skruva ut en av skruvarna.
2. För in knoppledningen genom stålplattans stora hål (C) och koppla in de tre ledningsändarna i kopplingsplintens hål märkta "N", "Jord" respektive "1" (Jordledningen är gröngul vilket syns om man drar tillbaka textilhöljet).
3. Skruva fast knoppledningen mellan dragavlastarens bägge plastbyglar så att den sitter fast ordentligt.
4. För tråringen (B) över knoppledningen så att den kommer på stålplattans baksida enligt bild.
5. Se till att dragströmbrytarkedjan löper genom den smälare skåran på träbrickens baksida (G) och skruva därefter fast stålplattan i väggen med lämplig skruv (E). Se därvid till att träplattan är centrerad under stålplattan och att ledningen inte kommer i vägen för dragströmbrytarkedjan samt att inte någon ledning kommer i kläm mellan plattorna.
6. Koppla in de från lampan utkommande bägge ledningarna i kopplingsplintens hål märkta "N" respektive "2".
7. Lägg ledningarna till rätta i lampkåpan och för kåpan över de tre fästskruvarna (F), och skruva slutligen på de medföljande hattmuttrarna.

