

## MONTERINGS- ANVISNING

Trä den tvinnade ledningen enligt bilden. Fastgör sladden i dragavlastaren (a) så att sladden får önskad längd. För därpå in de bägge ledningsändarna i kopplingsplinten i hålen L respektive N enligt bilden (det spelar ingen roll vilken sladdända som stoppas i N resp. L). Skruva bort gängbrickan och ändknoppen från bygelröret (b) och häng bygelröret på takkroken. Koppla in taksladden i takdosan och för därpå takkåpan på bygelröret och skruva åter på gängbrickan så att takkåpan spänns mot taket. Avsluta med att åter skruva på ändknoppen.

