

TAKSLADD LP1 / DCL

Ta inga risker när du gör eljobb själv - är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en installatör.

För installation av takproppen gäller att jordkabeln (grön/gul) sätts i någon av kopplingsplintens mittersta hål, markerade på sprinten med en jordsymbol. Den bruna ledningen sätts i hål markerade "L" och den blå i hål markerade "N". Kabeln bör sättas i de större hålen på plintens framsida och inte i de bakre, eftersom det då inte går att lossa på dem igen.

Taksladden behöver inte nödvändigtvis fästas i dragavlastaren - vilken primärt är avsedd för ledning som löper ut ur armaturen - men för säkerhets skull är det inte fel att fästa den i dragavlastaren.